

PRISE EN MAIN RAPIDE DU GATEWAY

SELECTION DE LA SOURCE GATEWAY :

Reportez vous au manuel de l'autoradio d'origine livré avec la voiture
Généralement touche CD ou SRC ou SOURCE...

Sélection de la source iPod :

Automatique dès la connexion (le dernier périphérique connecté est prioritaire)

Sélection de la source USB : (G300 uniquement)

Automatique dès la connexion (le dernier périphérique connecté est prioritaire)

Sélection de la source AUX : (connexion d'une source audio)

AUX = Disc6+Track1+Saut avant (bref ou pdt 2sec)

Pour contrôler l'iPod depuis sa molette tactile :

Disc6+Track2+ saut avant (bref ou pdt 2sec)

Pour l'affichage des tags ID3 (autoradios compatibles BMW, Toyota, Peugeot, Citroën) :

C'est le mode utilisateur Dension configuré par Défaut, l'iPod est alors verrouillé.

Disc6+Track3+Saut avant (bref ou pdt 2sec)

L'affichage indique Disc5 par défaut :

La totalité du support de stockage est lue sans filtrage

Le Gateway attend vos instructions pour une recherche par Artiste, Album ou Playlist

L'appareil revient toujours dans ce mode après 30sec

Les fonctions de recherche valable pour USB et iPod

Par Album = Disc3+Saut avant (chaque pression joue le 1^{er} titre d'un album différent)

Par Artiste = Disc2+Saut avant (chaque pression joue le 1^{er} titre d'un artiste différent)

Par Playlist = Disc1+Saut avant (chaque pression joue le 1^{er} titre d'une playlist différente)

Valider la sélection et affiner la recherche

Lorsque le début d'un album, d'un artiste ou d'une Playlist vous convient, attendez 30 sec pour valider la sélection le Gateway affiche Disc5.

En Disc 5, chaque pression « saut avant » ou « arrière » permet de parcourir la sélection validée.

Pour éviter d'attendre 30 sec, une pression sur saut avant bascule immédiatement en mode Disc5.

Pour revenir à la lecture par défaut

La totalité du contenu du support numérique est joué sans filtrage

Disc6+Disc5

Important :

Les instructions de recherche,

de changement de source,

de changement d'utilisation du Gateway

sont à saisir uniquement lorsque Disc5 est affiché !

Si l'iPod ou l'USB ne sont plus reconnu par l'autoradio

Débranché le périphérique, éteignez le, attendez 30 secondes puis reconnecté à chaud.